

## **EL ASPIRADOR DEBE DEVOLVERSE LIMPIO Y VACIO, SI NO ES ASÍ SE COBRARAN 20 € + IVA EN CONCEPTO DE LIMPIEZA**

### **LIMPIEZA DEL FILTRO**

Si observa que el aspirador pierde fuerza de aspiración.

- 1.- Apague el motor
- 2.-Vacie el deposito.

Subir completamente la palanca situada detras de la máquina



Extraer el contenedor



- 3.- Saque la manguera de la toma del aspirador y coloque el tapon rojo
- 4.- Encienda el motor
- 5.- Abra y cierre 5 o 6 veces la trampilla de color negro situada en el lateral del aspirador



- 6.- Vacie de nuevo el deposito .
- 7.- Vuelva a colocar la manguera, ya puede continuar aspirando.

