

**EL ASPIRADOR DEBE DEVOLVERSE LIMPIO
Y VACIO, SI NO ES ASÍ SE COBRARAN
20 € + IVA EN CONCEPTO DE LIMPIEZA**
LIMPIEZA DEL FILTRO

Si observa que el aspirador pierde fuerza de aspiración.

- 1.- Apague el motor
 - 2.- Saque el motor de aspiración. (Parte superior del aspirador)
 - 3.- Con una maza de nylon golpee suavemente el filtro
- 2.-Vacie el deposito para sacarlo siga las instrucciones:
Subir completamente la palanca situada detras de la máquina



Extraer el contenedor

